



AIRSTOP SOLO Tejp

För att säkerställa en byggnads yttre luft- och vindtäthet, skall membran eller skivmaterial för detta ändamål tätas permanent vid överlappningar, skarvar, anslutningar och penetrationspunkter. På den patenterade specialfolien kan mindre bitar lätt rivas av på tvären (överlappningsteknik på genomföringar). Specialbeläggningen på AIRSTOP SOLO ger en jämn avdragning direkt från rullen. På denna premium-version behöver ingen liner dras av och omhändertas efteråt.

Fördelar

- Kan lätt rivas av
- Blockeringsfri
- Sunt boende
- Utan liner
- Snabb användning
- Inga väntetider
- Hög vidhäftningsförmåga

Användningsområde

- Fastsättning av ångbromsar och ångspärrar
- Fastsättning av OSB och MDF för in- och utomhusbruk
- Övergångar och anslutningar till trä, murade väggar och metaller

Normer

- DIN 4108-7
- DIN 4108-11 inklusive åldrande
- ÖNORM B 8110-2
- SIA 180

Finns i följande dimensioner

Artikelnummer	Rullbredd	Rulllängd	Kartonginnehåll	Kartong / pall
3ASOL060	60 mm	50 m	10 Rullar	60 Kartong
3ASOL0100	100 mm	50 m	6 Rullar	60 Kartong

Teknisk data

Sammansättning	Specialfolie, armeringsvävnad, akrylatlim	Sd-Värde	35 ~ m
Temperaturbeständighet	-40-80 °C	Bearbetningstemperatur	-5-40 °C
Hållbarhet	2 år	Färg	Beige
UV-Beständighet	12 Månader	Förvaring	svalt och torrt
UV-beständighet avtäckt	2 Månader		

AIRSTOP SOLO Tejp

Beskrivning

På längden slitstark och rivsäker tejp med akrylatlim.

UV-Beständighet

Max. 6 månader; vid högre krav bör OMEGA UVKB Fasadband eller AIRSTOP ULTRA Tejp användas.

Vidhäftningsförmåga

AIRSTOP Tejp fungerar som tätning och inte som en stark sammanfogning. Ångbromsar och andra membran skall alltid fästas med klammer, läkt eller liknande.

Kan ej täckas med puts

AIRSTOP SOLO Tejp kan inte täckas med puts eller färg. För detta ändamål ska AIRSTOP FLEX Tejp användas.

Limteknik

När tejpens appliceras skall tejpens hela yta klistras mot underlaget. Ju högre presstryck desto bättre vidhäftning (AIRSTOP RAK Tryckpåstrykare). Det går utan problem att klistra tejp över sig själv, t.ex. korsvis. Det är viktigt att se till att tejpens läggs jämnt och fullständigt spänningsfritt runt hörnen. För putsade ytor eller mycket grovt trä rekommenderar vi AIRSTOP Tätningssmassa SPRINT eller AIRSTOP DIMAROLL. Materialen som ska behandlas ska vara damm- och fettfria. Dessutom måste ytorna vara torra och stabila. Om du är osäker, rekommenderar vi förbehandling av underlaget. (UNI Primer eller BUBI LF Häftprimer).

Limning vid mycket kalla temperaturer

AIRSTOP Tejp lämpar sig för applicering i temperaturer på ner till ca. -5 °C. Observera att det vid låga temperaturer kan uppstå ytkondensation vid små förändringar i temperaturen. Detta fungerar som ett släppskikt och försämrar vidhäftningen. Band som förvaras varmt har en klar bättre vidhäftning direkt från start. (värmefläkt, isoleringsbehållare)

Fäster vid följande underlag

Trä, träbaserade skivor (OSB, MDF, laminat, m.m.), tegel, plast (släta ytor, fria från silikon och vax), metalloxider fria från oxider och rost, etc. Se systemförslagen i vår prislista. Efter att AIRSTOP-tejpens har applicerats startar en så kallad tvärbindningsprocess. Beroende på temperatur pågår denna ca. 6 - 24 timmar. Först då uppnås full vidhäftning. Vid mycket låga temperaturer kan processen optimeras med UNI Sprayprimer.

Förvaring

Förvaras i förseglad kartong, svalt och torrt. Stapla inte rullar på varandra utan släppapper.

Kassering

Släppapper och tejp – Hushållsavfall, ÅVC

Garanti

Det rena akrylatklistret som används innehåller inga tillsatser som leder till försprödning av klisterkiktet och är därför mycket ålderbeständigt.

